



Инструкция по эксплуатации лазерных картриджей EUROPPRINT

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием картриджа. Данный картридж совместим со всеми принтерами, указанными на упаковке. Наша гарантия действительна только при соблюдении условий эксплуатации картриджа.

Внимание!!!

Не трогайте барабан руками во время установки.

Общие требования:

- Температура окружающей среды от +10С до +30С относительная влажность 20-80%. Перед установкой картридж должен находиться в указанных условиях не менее 2-х часов. В противном случае качество печати может быть неудовлетворительным.
- Используйте носители для печати строго в соответствии с рекомендациями производителя принтера.
- При замене картриджа удалите остатки тонера пылесосом.
- После замены картриджа распечатайте 2-3 пробные страницы.
- При появлении на мониторе компьютера сообщения «Тонер заканчивается», свяжитесь с ближайшим сервисным центром и приобретите новый картридж.

Как установить картридж?

-  Выключите принтер и извлеките использованный картридж в соответствии с инструкцией к принтеру.
-  Извлеките новый картридж из упаковки.
-  Перед использованием встряхните картридж несколько раз, чтобы тонер равномерно распределился в бункере.
-  Осторожно вытяните из картриджа герметизирующую ленту в направлении, указанной стрелкой.
-  Вставьте картридж в принтер согласно стрелке на картридже и включите принтер для возобновления печати в соответствии с инструкцией к принтеру.